

**Danke, dass du dich für ein Balance Board der Marke kolibri boards entschieden hast.**

Für eine optimale und sichere Nutzung bitten wir dich nachfolgende Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen.

**Bestimmungsgemäßer Gebrauch:**

Dieses Produkt ist kein Kinderspielzeug! Das Balance Board wurde als Fitness- und Sportgerät für den privaten Gebrauch entwickelt und ist nicht für gewerbliche Verwendung vorgesehen. **Benutzung auf eigene Gefahr!** Das Balance Board nur unter unmittelbarer Aufsicht erwachsener Personen verwenden. Maximales Nutzergewicht: siehe Spezifikation.

**Technische Spezifikation:**

Artikel:	kolibri boards Grip/Wave
Abmessung Board:	810 x 380 mm
Gewicht Board:	2,2 kg
Abmessung Rolle:	450 x 100 mm
Gewicht:	1,1 kg
Benutzergewicht:	Max. 120 kg
Altersempfehlung	8+

Bitte lese und befolge die Gebrauchsanleitung und alle weiteren Informationen, bevor du das Balance Board benutzt. Die Anleitung ist fester Bestandteil des Produktes. Wenn du das Produkt an Dritte weitergibst, dann gib bitte auch diese Bedienungsanleitung mit. Im Sinne der Sicherheit deines Kindes obliegt es deiner Verantwortung diese Informationen zusammen mit deinem Kind durchzugehen und sicherzustellen, dass dein Kind alle Warn- und Sicherheitshinweise sowie Anleitungen verstanden hat. Wir empfehlen dir dringend den Zustand des Boards und den Wissensstand deines Kindes von Zeit zu Zeit zu überprüfen und alle Warn- und Sicherheitshinweise immer wieder ins Gedächtnis des Kindes zurückzurufen. Beaufsichtige Kinder bei der Benutzung und lasse diese niemals allein fahren.

**ACHTUNG:** Das Nutzen von Balance Boards kann eine gefährliche Aktivität sein. Es besteht das Risiko in gefährliche Situationen zu geraten, die Kontrolle über das Board zu verlieren und zu stürzen. Schwere Verletzungen können die Folge sein. Sei dir dessen stets bewusst und gehe sicher und verantwortungsvoll mit dem Board um.

**Sicherheitshinweise**

- Benutzung immer nur durch eine Person
- Benutze das Board nur auf geeigneten Flächen mit möglichst ebenem Untergrund und ausreichendem Platz
- Nur mit geeigneten Schuhen oder Barfuß verwenden, um einen sicheren Stand zu haben
- Überprüfe das Board regelmäßig auf Risse, Absplitterungen und andere Beschädigungen
- Nehme stets Rücksicht auf andere Personen

**Benutzung**

- Wähle eine geeignete Fläche mit möglichst ebenem Untergrund
- Lege das Board mittig auf die Rolle
- Lasse dir bei den ersten Versuchen von einem Freund oder einer erwachsenen Person helfen
- Wenn du dich sicher fühlst und das Gleichgewicht halten kannst, starte mit ersten Versuchen ohne Hilfestellung
- Wenn du ein gutes Balancegefühl entwickelt hast kannst du auch schon erste Übungen und Tricks durchführen

**Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen.**

**Lagerung und Reinigung**

- Verwende zur Reinigung des Boards keine scharfen Reinigungsmittel.
- Verwende ein feuchtes Tuch und lasse das Board vollständig trocknen.
- Lagere das Board witterungsgeschützt an einem trockenen und sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden und Verletzungen anderer Personen auszuschließen.
- Schützen Sie das Board vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung
- Am Produkt dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden, welche die Sicherheit beeinträchtigen können!

**Entsorgung**

Führe die Verpackung und das Produkt am Ende seiner Lebensdauer einem Rückgabe- und Sammelsystem zu. Informationen erhältst du bei dem örtlichen Entsorgungsunternehmen.